

Aufzugsanlagen Kontrolle nach TRBS 3121

| | |
|-----------------|----------------------|
| Standort | Anlagennummer |
| | |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Name der beauftragten Person | Datum |
| | |

| Überprüfung von | OK | NOK | Bemerkung |
|-----------------|----|-----|-----------|
|-----------------|----|-----|-----------|

Allgemein

| | | | |
|--|--|--|--|
| Der ordnungsgemäße Betrieb der Aufzugsanlage entspricht den Herstellervorgaben | | | |
| Notfallplan ist in der Nähe des Aufzuges angebracht und aktuell | | | |

Fahrkorb

| | | | |
|---|--|--|--|
| Notruf auf Funktion getestet: Eine Verbindung zu einer Überwachungsstelle kam zustande | | | |
| Tür-Auf Taster bzw. Nothalteschalter auf Funktion überprüft | | | |
| Kabinentür weist keine sichtbaren Beschädigungen auf. | | | |
| Lichtschanke/Leiste ist wirksam und Kabinentür reversiert | | | |
| Kabinentür reversiert bei Blockade < 150N | | | |
| Das Spaltmaß an der Schließkante der Kabinentür ist <10mm | | | |
| Fahrkorbboden,- Wände,-Decke, event. Spiegel und Handlauf sind nicht beschädigt oder lose | | | |
| Die Leuchtmittel der Fahrkorbbeleuchtung sind in Ordnung | | | |
| Innenruftaster funktionieren und es werden alle Stockwerke angefahren | | | |
| Bei Aufwärts bzw Abwärtsfahrt bleibt die Kabine bündig in den Haltestellen stehen. | | | |
| Aufzug fährt nicht solange die Türen geöffnet sind. | | | |

Schachttüren und Stockwerke

| | | | |
|--|--|--|--|
| Schachttüren weisen keine Beschädigungen auf | | | |
| Schachttüren lassen sich nicht öffnen solange der Fahrkorb sich ausserhalb des Stockwerks befindet | | | |
| Außenruftaster funktionieren ordnungsgemäß | | | |

Maschinenraum/ Triebwerksraum

| | | | |
|---|--|--|--|
| Zugänge sind frei und sicher begehbar | | | |
| Es sind keine aufzugsfremde Gegenstände abgestellt. | | | |
| Die Anleitung zur Notbefreiung ist vorhanden und lesbar | | | |

Unterschrift